

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 33 33
Fax +41 (0)44 877 33 22
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch



Anleitung / Mode d'emploi

- Öffnen: 0-0-0-0 einstellen und Deckel nach vorne ziehen
Schliessen: Deckel verschliessen und die Kombination verstellen
Geheimcode: Deckel öffnen, schwarzer Gummischutz im Deckel oben entfernen, silbriger Hebel im Innern nach links und dann nach unten drücken.
Deckel verschliessen und den neuen 4-stelligen Code eingeben. Deckel öffnen, Hebel wieder nach oben und dann nach rechts drücken.



- Ouvrir : Introduisez 0-0-0-0 et tirez le couvercle vers l'avant
Fermer : Fermez le couvercle et réglez le code
Le code secret : Ouvrez le couvercle, retirez la protection caoutchouc noirs dans le couvercle, vous trouvez un petit levier argenté sur la droite, poussez-le vers la gauche, puis ver le bas. Refermez et introduisez votre nouveau code à 4 chiffres. Ouvrez de nouveau le couvercle et remplacez le levier dans sa position d'origine, en le Poussant vers le haut, puis vers la droite.