

- Entrez le code secret de 4 à 8 chiffres

●●●●●●●● (code d'usine
1 2 3 4 5 6)

- Pressez la touche #
- Attendez le clic et tirez le couvercle vers l'avant
- Le dépôt est ouvert

Si vous entendez 3 signaux sonores brefs après avoir introduit le code, celui-ci est erroné. Après 3 entrées erronées, la serrure se bloque pendant 20 secondes. Après 3 autres saisies incorrectes, la serrure sera bloquée pendant 5 minutes.

4. Fermer le dépôt

- Fermez le couvercle
- Assurez-vous que le dépôt soit réellement fermé

5. Changer les piles

La serrure électronique fonctionne avec 3 piles AAA 1,5 V alcalines LRO3. N'utilisez que des piles de grande qualité d'une capacité suffisante et protégées contre les fuites. Si vous entendez 5 signaux sonores brefs et la lumière LED s'allume rouge après avoir saisi le code, il faut changer la pile. Veuillez éliminer les piles usagées seulement dans un point de collecte officiel. Vous contribuerez ainsi de façon décisive à protéger l'environnement. Pour remplacer la pile, procédez comme suit:

- Pour ouvrir le dépôt, voyez le point 3 du guide de l'utilisateur
- Enlever le couvercle du compartiment des piles sur la face intérieure
- Remplacez les piles en tenant compte de la polarité +/-

6. Alimentation électrique de secours

Si vous ne pouvez plus ouvrir le dépôt parce que les piles n'ont pas été remplacées à temps, procédez comme suit:

- Retirez le cache au-dessous de dépôt, après le port mini USB est visible
- Branchez un câble Mini-USB (il faut du courant pour le pontage, par exemple d'un ordinateur portable ou d'un chargeur)
- Ouvrez le dépôt, voyez le point 3 du guide de l'utilisateur
- Remplacez les piles, voyez le point 5 du guide de l'utilisateur

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
CH-8304 Wallisellen
Switzerland
Tel. +41 (0) 44 877 33 33
Fax. +41 (0) 44 877 33 22

Bedienungsanleitung: KSB-18 E



Herzlichen Dank

Wir gratulieren zum Kauf dieses „Rieffel-Produkts“. Mit diesem Schlüsseldepot haben Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und gut aufzubewahren. Sie gibt bei späteren Fragen Aufschluss über Ihr Produkt.

Für die Inbetriebnahme gehen Sie bitte folgendermassen vor:

1. Schlüsseldepot in Betrieb nehmen

- Schlüsseldepot öffnen
- Batteriefach-Abdeckung auf der Innenseite entfernen
- Batterien einsetzen: achten Sie auf +/- Pol
- Ziehen Sie den Stecker oberhalb des Batteriefaches heraus
- Das Schlüsseldepot ist betriebsbereit

2. Persönlichen Code programmieren

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie z.B. Geburtsdatum, Telefonnummer

usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler machen, bleibt der alte Code bestehen.

Führen Sie die Code-Umstellung nur bei geöffnetem Deckel durch. Um Ihren neuen persönlichen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Schlüsseldepot öffnen gemäss Punkt 3 der Bedienungsanleitung
- Reset Knopf auf der Innenseite drücken
- Neuen Geheimcode mit 4-8 Stellen eingeben ●●●●●●●●
- Den neuen Code mit Taste # bestätigen
- Neuen Geheimcode mit 4-8 Stellen erneut eingeben ●●●●●●●●
- Den neuen Code erneut mit Taste # bestätigen
- Der neue Geheimcode ist gespeichert
- Testen Sie den neuen Code gemäss Punkt 3 der Bedienungsanleitung

3. Schlüsseldepot öffnen

Das Elektronenschloss öffnet beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes.

Bei der erstmaligen Öffnung geben Sie den Werkscode ein. Sobald Sie Ihren Geheimcode programmiert haben geben Sie Ihren persönlichen 4-8-stelligen Code ein.

Bei der Eingabe der Codezahlen dürfen zwischen den einzelnen Schritten nicht mehr als 5 Sekunden vergehen, da sich das Elektronenschloss sonst automatisch ausschaltet.

- Geheimcode mit 4-8 Stellen eingeben

●●●●●●●●
(Werkscodes 1 2 3 4 5 6)

- Taste # drücken
- Klick abwarten und Deckel nach vorne ziehen
- Das Schlüsseldepot ist geöffnet

Erklingen bei der Codeeingabe 3 kurze Signaltöne ist der eingegebene Code falsch. Nach 3 falschen Eingaben wird die Elektronik für 20 Sekunden gesperrt. Nach weiteren 3 falschen Eingaben wird die Elektronik für 5 Minuten gesperrt.

4. Schlüsseldepot schliessen

- Deckel zu drücken
- Überzeugen Sie sich, dass das Schlüsseldepot wirklich verschlossen ist

5. Batteriewechsel

Das Elektronikschloss benötigt 3 Stück AAA 1,5 Volt Alkaline-Batterien der Grösse LR03. Verwenden Sie nur hochwertige Produkte, die eine ausreichende Leistung aufweisen und gegen Auslaufen geschützt sind. Sobald die Batterien ausgetauscht werden müssen erklingen nach der Codeeingabe 5 kurze Signaltöne und die LED leuchtet rot. Bitte entsorgen Sie die alten Batterien nur an offiziellen Sammelstellen. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag an unsere Umwelt. Um die Batterien auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schlüsseldepot öffnen: siehe Punkt 3 der Bedienungsanleitung
- Batteriefach-Abdeckung auf der Innenseite entfernen
- Batterien ersetzen → achten Sie auf +/- Pol

6. Notstromversorgung

Falls das Schlüsseldepot nicht geöffnet werden kann weil die Batterien nicht rechtzeitig ausgetauscht wurden, gehen Sie wie folgt vor:

- Abdeckung unterhalb des Schlüsseldepot entfernen, Mini-USB Anschluss wird sichtbar
- Ein Mini-USB Kabel einstecken (Strom wird zur Überbrückung benötigt, z.B. von einem Laptop oder einer Powerbank)
- Schlüsseldepot öffnen gemäss Punkt 3 der Bedienungsanleitung
- Batterien ersetzen gemäss Punkt 5 der Bedienungsanleitung

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
CH-8304 Wallisellen
Switzerland
Tel. +41 (0) 44 877 33 33
Fax. +41 (0) 44 877 33 22

Guide de l'utilisateur: KSB-18 E



Merci beaucoup!

Nous vous remercions vivement d'avoir fait confiance à ce «produit Rieffel». Vous avez fait un excellent choix en achetant ce dépôt de clés. Pour assurer un fonctionnement sans perturbation, nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant la mise en service et de le conserver soigneusement. Il vous donnera des explications lorsque vous vous poserez des questions au sujet de votre produit.

Pour la mise en service, procéder comme suit:

1. Mettre le dépôt en service

- Ouvrez le dépôt
- Enlevez le couvercle du compartiment des piles sur la face intérieure
- Insérez les piles → en respectant la polarité +/-
- Débranchez la fiche située au-dessus du compartiment des piles
- Le dépôt est prêt à l'emploi

2. Programmer le code secret personnel

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Attention: cette procédure efface l'ancien code. Évitez les chiffres liés à votre personne, comme par exemple votre date de naissance, votre numéro de téléphone etc. En cas d'erreur de manipulation accidentelle, l'ancien code est conservé. Ne changez le code qu'avec le couvercle ouvert. Pour programmer votre code secret personnel, procédez comme suit:

- Pour ouvrir le dépôt, voyez le point 3 du guide de l'utilisateur
- Pressez la touche Reset sur la face intérieure
- Entrez le nouveau code secret de 4 à 8 chiffres ●●●●●●●●
- Confirmez le nouveau code avec la touche #
- Entrez encore une fois le nouveau code secret de 4 à 8 chiffres ●●●●●●●●
- Pressez la touche #
- le nouveau code secret est enregistré
- Testez le nouveau code, voyez le point 3 du guide de l'utilisateur

3. Ouvrir le dépôt

La serrure électronique s'ouvre lorsqu'elle reconnaît le code secret enregistré. Lors de la première ouverture, entrez le code d'usine. Dès que vous avez programmé votre code secret, saisissez votre propre code personnel de 4 à 8 chiffres. Lors de la saisie des chiffres du code, ne laissez pas s'écouler plus de 5 secondes entre les différentes étapes, sinon la serrure électronique s'éteint automatiquement.